



SDR Radio 與 B205mini-i 測試

1. SDR Radio 下載


<https://www.sdr-radio.com/download>




2. 下載完後安裝即可




3. 開啟 SDR Console




4. 找尋 SDR Device → Ettus Research




Add device



Save



5. 選取 B205mini 按下 Start 按鈕



6. 將 B205min-i 接上 FM 天線並將其接到電腦

7. SDR Console 調整到 FM 頻道 (80Mhz~108Mhz) 就可以收到 FM 電台
圖上中心頻率是是 96.7Mhz Mode: BFM (解調)

